


# BCL

## BT クランパ

### BT Clamper



#### 用途・特長 Application / Feature

- BTシャンクのミーリングチャック、コレットホルダ等の刃物およびプルスタッドの取り付け、取り外しに使用します。
  - 作業台等に固定してご使用ください。
  - WBT-AHO・Aシャンクは縦置きのみ使用できます。
  - CAT、SKシャンクには使用できません。
  - 刃具のプリセット高さ測定には使用出来ません。
- Used for installing or removing cutting tools and pullstud bolts from BT milling chucks, collet holders, etc.
  - Please fix on a working table before use.
  - WBT-AHO-A holders can only be used when unit is installed vertically.
  - Cannot be used with CAT or SK holders.
  - Not usable for measuring preset height of cutting tools.



#### クランパ本体 Body

商品コード Code	型式 Model	L	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	H	W	d	対応シャンクサイズ Shank size	kg	—
5590 00000030	<b>BCL-30</b>	210	90.5	15	13	70.5	127	100	9	BT30	4	25,000
5590 00000040	<b>BCL-40</b>	210	90.5	15	13	70.5	127	100	9	BT40	4	25,000
5590 00000050	<b>BCL-50</b>	275	115	22	14	112	198	151	9	BT50		30,000

#### ご注文例 Ordering Example

**BCL - 30**  
 対応シャンクサイズ  
 Shank size

 BT  
 AHO-A  
 HSK-A/E/F/C  
 HSK-T  
 C  
 UTS  
 ST  
 専用機  
 関連機器  
 プシュ・メントリ

 ツールプリセッター  
 Tool Presetter

 スパナヘッドトルクレンチ  
 Spanner Head Torque Wrench

 クランパ  
 Clamper

 Rゼロセッター  
 R Zero Setter

 シンプルセッター  
 Simple setter

 シュリンクカーチャッキングシステム  
 Shrink Fit System